

# **PermaFlashing Installation Instructions**

---

1. Complete steps 1 and 2 of the “Round or Square PermaCast® Installation Instructions” included with the column. Note that you need to cut an additional 1/8” from overall height of the column to compensate for the thickness of the PermaFlashing lid.

2. Attach PermaFlashing lid to beam with provided screws. The circular or square outline projecting on the underside of the PermaFlashing lid will face down. The lid must be centered under the STRUCTURAL beam so the load will be centered over the column.



3. Slip the column base over top of column shaft and slide it down to the bottom of shaft. Slide capital over top of column shaft until it rests on the neck mould. Apply non-acetone construction adhesive to the underside of the PermaFlashing lid around and just to the outside of the circular or square projection on the underside of the lid. Slide column into place with the column positioned directly under the projection on the underside of the lid. Once in position, release the temporary beam support and let the beam rest directly on the column.



4. Continue with Step 5 of the “Round or Square Fiberglass (FRP) Installation Instructions” included with the column

***Note 1: Column angle brackets are included in the cap and base box.***



**[www.hbgcolumns.com](http://www.hbgcolumns.com)  
1-800-264-4424**

© 2019 HB&G Building Products, Inc.

## Instrucciones de Instalación de PermaFlashing

1. Complete los pasos 1 y 2 de las “Instrucciones de instalación PermaCast® redondas o cuadradas” que se incluyen con la columna. Tenga en cuenta que debe cortar un 1/8” adicional de la altura total de la columna para compensar el grosor de la tapa PermaFlashing.

2. Fije la tapa PermaFlashing a la viga con los tornillos provistos. El contorno circular o cuadrado que se proyecta en la parte inferior de la tapa de PermaFlashing estará hacia abajo. La tapa debe estar centrada debajo de la viga ESTRUCTURAL para que la carga se centre sobre la columna.



3. Deslice la base de la columna sobre la parte superior del eje de la columna y deslícela hacia la parte inferior del eje. Deslice el capital sobre la parte superior del eje de la columna hasta que descance en el molde del cuello. Aplique adhesivo de construcción sin acetona en la parte inferior de la tapa PermaFlasing alrededor y justo en el exterior de la proyección circular o cuadrada en la parte inferior de la tapa. Deslice la columna en su lugar con la columna colocada directamente debajo de la proyección en la parte inferior de la tapa. Una vez en posición, suelte el soporte de la viga temporal y deje que la viga descance directamente sobre la columna.



4. Continúe con el Paso 5 de las “Instrucciones de instalación de fibra de vidrio redonda o cuadrada (FRP)” que se incluyen con la columna

**Nota 1: los soportes de ángulo de columna están incluidos en la tapa y la caja de la base.**



[www.hbgcolumns.com](http://www.hbgcolumns.com)  
1-800-264-4424

© 2019 HB&G Building Products, Inc.